

ZEPPELIN[®]
the power of the land

MANUAL DE SEGURIDAD DEL OPERADOR
ENFRIADOR DE AIRE POR EVAPORACIÓN

MODELOS ESENEV160WZ
ESENEV230WZ
ESENEV480WZ



IMPORTANTE:

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR Y USAR ESTA MÁQUINA.


www.zeppelinmaquinaria.es

Indice


1. PIEZAS DEL PRODUCTO	3
2. DIAGRAMA DE CABLEADO ELÉCTRICO	3
3. SEGURIDAD E INFORMACIÓN IMPORTANTE	3
4. INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES	4
5. PRECAUCIONES.....	4
6. CÓMO RESOLVER PROBLEMAS	5

ZEPPPELIN[®]
the power of the land

1. PIEZAS DEL PRODUCTO



2. DIAGRAMA DE CABLEADO ELÉCTRICO



3. SEGURIDAD E INFORMACIÓN IMPORTANTE

Lea las precauciones de seguridad para garantizar un uso seguro del enfriador de aire.

1. Seleccione el voltaje de la máquina correspondiente según el voltaje del entorno operativo. No conecte el aparato a un voltaje no especificado.
2. El cable adicional debe ser compatible con el voltaje.
3. Asegúrese de que no haya cortes de corriente durante la instalación.
4. No introduzca las manos en la entrada ni en la salida de aire mientras el aparato esté en funcionamiento.
5. No abra los laterales mientras el aparato esté en funcionamiento.


6. Si desea retirar el inversor, apague la máquina y desenchúfela, y hágalo con el inversor completamente apagado.
7. Si oye ruidos inusuales, ve humo, nota que se sobrecalienta o percibe un olor extraño, apague o desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.

4. INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES

Instrucciones de uso del casete de cristales de hielo

1. Saque la caja de cristales de hielo de la caja de embalaje, añádale agua y colóquela en el frigorífico durante más de 3 horas.
2. El agua añadida no debe superar el nivel máximo de la caja de cristales de hielo.
3. Coloque la caja de cristales de hielo congelada en el frigorífico y añada agua sin sobrepasar la marca indicadora del «nivel máximo» del depósito de agua.
4. La caja de cristales de hielo se puede volver a congelar y reutilizar; también puede optar por no utilizarla dependiendo de la temperatura.

Instrucciones de uso



Uso mecánico:

- A. Gire o pulse el selector de velocidad para encender y apagar el ventilador y seleccionar la velocidad del aire.
 - Cerrar
 - Velocidad baja
 - Velocidad media
 - Velocidad alta
- B. Aire frío (humidificación): Active o desactive el aire frío (humidificación) y mantenga pulsado el botón para iniciar la función de humidificación con aire frío. Si se añade agua helada al depósito, la temperatura de la salida de aire puede reducirse en unos 5 °C al cabo de unos minutos.
- C. Dirección del aire (oscilación): active la dirección del aire (oscilación), pulse el botón para iniciar y la dirección del aire oscilará automáticamente de izquierda a derecha. Mueva; oscile manualmente la página en vertical y podrá seleccionar manualmente la dirección del aire hacia arriba y hacia abajo.

5. PRECAUCIONES

1. Antes de utilizar el producto, compruebe que la fuente de alimentación que está utilizando coincide con la indicada en la placa de características del aparato. Si no es así, no utilice el producto.
2. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con la máquina.
3. Coloque este producto sobre una superficie nivelada para evitar que la máquina se caiga y se dañen los componentes internos.

4. Las personas no profesionales no deben reparar ni modificar la máquina por su cuenta.
5. Al limpiar, mover o dejar de utilizar la máquina durante un periodo prolongado, desconecte primero el cable de alimentación.
6. El cable de alimentación no debe rayarse, dañarse, doblarse en exceso, tirarse de él, retorcerse, anudarse ni presionarse con objetos pesados, ni tampoco debe sujetarse con abrazaderas ni someterse a ningún tipo de procesamiento; de lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.
7. No enchufe ni desenchufe el cable con las manos mojadas para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
8. No permita que los niños utilicen esta máquina.
9. Si el producto está dañado, no lo utilice.
10. Si se producen chispas, humo u olor, se debe desenchufar la máquina inmediatamente y dejar de utilizarla. Si se necesitan reparaciones, estas deben ser realizadas por profesionales.
11. No toque la máquina con las manos mojadas ni la limpie con agua para evitar daños en las piezas causados por el contacto con el agua.
12. Este producto no debe sumergirse en agua durante la limpieza ni bajo ninguna circunstancia.
13. Está estrictamente prohibido utilizar esta máquina cerca de fuentes de fuego, en entornos con mucho polvo, residuos metálicos, gases inflamables y explosivos, y en entornos que se mojen fácilmente con agua.
14. No introduzca las manos ni palos en las rejillas delantera y trasera, y tenga especial cuidado de no dejar que los niños jueguen de esta manera.
15. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros debe ser sustituido por el fabricante, su departamento de mantenimiento o un especialista de un departamento similar.
16. Antes de retirar la cubierta de la red protectora, asegúrese de que la máquina esté desconectada de la corriente.

ATENCIÓN

- Queda estrictamente prohibido utilizar el producto en entornos con gases inflamables y explosivos.
- Cuando el producto esté en funcionamiento, no introduzca los dedos, objetos punzantes, etc., en la entrada de aire.
- Después de llenar el depósito de agua, no incline ni golpee la máquina al colocarla o moverla. Al mover la máquina, empújela lentamente desde un lado para evitar que se derrame el agua.
- Si la máquina se moja accidentalmente, desenchúfela inmediatamente y espere 24 horas a que se seque antes de volver a encenderla.
- Cuando no haya nadie cerca de la máquina o cuando esta no esté en uso, desconecte el enchufe de la corriente para evitar fallos en el circuito y accidentes.

6. CÓMO RESOLVER PROBLEMAS

Una vez instalado el producto, si este no funciona correctamente, compruebe lo siguiente:

1. El cable de alimentación no está enchufado o tiene mal contacto.
2. El interruptor del panel de control no está encendido.

Si, tras la comprobación, el producto sigue sin funcionar correctamente, se recomienda ponerse en contacto con su distribuidor local o con el centro de atención al cliente para su resolución.

ZEPPELIN

www.zeppelinmaquinaria.es

ZEPPELIN®
the power of the land